

製品、サービスに関する大切なお知らせ

・インライン式セレクトィブはんだ付け装置(SELBO II)のメンテナンスマニュアルに下記の内容を追加いたします。ついては本書をプリントアウトの上、装置に付属しています取扱い説明書と一緒に保管頂き下記内容のご対応をお願いします。

2. 安全上の注意

3、電動アクチュエータ内部に液体が侵入しないように注意してください。 スプレーモジュールとはんだ槽モジュール内部の清掃時において、電動アクチュエータ内部に液体が侵入すると不具合の原因になります。清掃と使用時には十分注意してください。

使用環境(SMC 取説より抜粋)

① 下記雰囲気での使用は避けてください。

1. ゴミ、ほこりが多い場所や切粉が入りそうな場所。
2. 周囲温度が各機種仕様の仕様温度(5~40℃)範囲を超える場所。
3. 周囲湿度が各機種仕様の仕様湿度(90%以下(結露なきこと))範囲を超える場所。
4. 腐食性ガス・可燃性ガス・海水・水・水蒸気の雰囲気または付着する場所。
5. 強磁界、強電界の発生する場所。
6. 直接振動や衝撃が伝わるような場所。
7. 塵埃の多い場所や水滴・油滴のかかる場所。
8. 直射日光(紫外線)のあたる場所。

② 切削油などの液体が直接かかる環境では使用しないでください。

切削油、クーラント液、オイルミストなどが付着する環境では、故障や摺動抵抗の増加などの原因となります。

③ 粉塵、塵埃、切粉、スパッタなどの異物が直接かかる環境では、カバー等を設置してください。

ガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。

④ 直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。

⑤ 周囲に熱源がある場合は遮断してください。

周囲に熱源がある場合は、輻射熱により製品の温度が上昇することで、使用温度が上昇して範囲を超える場合がありますので、カバー等で遮断する

⑥ 外部環境および運転条件などによりグリース基油の減少が促進され、潤滑性能が低下して機器寿命に影響を与える場合があります。

10. 給油

10-1 スプレーモジュール

■ X・Y 軸

推奨グリス：AFB-LF グリス (THK)

給油周期：1回/月



注意

電動アクチュエータ内部に液体が侵入すると不具合の原因になります。清掃時には注意してください。

(2.安全上の注意参照)

以上の通り告知させていただきます。なお、本件につき不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。

お問合せ先：+81-(0)49-229-5283

2023年11月28日

株式会社 弘輝テック